

# Инструкция по эксплуатации Термоэлектрический минибар Модель: ВСН-40С



Спасибо большое за покупку нашего продукта. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

## Описание минибара



## Технические характеристики

Модель	ВСН-40С
Вольтаж (В)	220~240
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (Вт)	65
Габариты минибара (мм)	405x434x545
Габариты с упаковкой (мм)	460x495x585
Масса нетто (кг)	13,2
Масса брутто (кг)	14,2

## Советы по энергосбережению

- Минибар должен располагаться в прохладном продуваемом помещении, вдали от тепловых источников и прямых солнечных лучей.
- При плотной загрузке холодильника система термоэлектрического охлаждения работает дольше.
- Сократите количество открываний дверцы минибара. Не держите дверцу открытой подолгу. Старайтесь быстрее взять необходимые продукты и сразу же закрыть дверцу.
- Одна из особенностей работы минибара с блоком тепловых трубок – это время необходимое для рекуперации от момента открытия дверцы, до её закрытия. Возможно, понадобится больше времени, прежде чем температура вернётся к необходимому уровню, если дверца была открыта слишком долго. Это нормально для данного типа изделий.
- Использование тепловых трубок позволяет удешевить использование минибара.

# Инструкция по эксплуатации

## Важно

- Размещайте минибар так, чтобы у вас был свободный доступ к кабелю питания.
- Размещайте минибар так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.
- Не устанавливайте минибар рядом с источниками тепла.
- Не устанавливайте минибар на земле, устанавливайте только на ровные поверхности.

## Очень важно

- Оптимальная температура в помещении для работы минибара составляет 20-25 °С. Не используйте минибар в помещениях, где температура ниже 10 °С.
- После подключения минибара к сети питания, дайте ему поработать в течении 2-3 часов, перед загрузкой продуктов и напитков.
- Вентиляция очень важна для термоэлектрического холодильника. Холодильник может сломаться при плохой вентиляции, либо может уменьшится срок его службы.
- При возникновении протечки (которую можно легко обнаружить по неприятному запаху), пожалуйста:
  - Сразу же выключите минибар из розетки
  - Откройте окна и проветрите помещение
  - Позвоните в службу сервиса компании дистрибьютора
- Холодильник оборудован системой автоматической разморозки, поэтому нет необходимости вручную размораживать охладитель.

## Параметры электросети

- Минибар должен быть подключён в отдельную розетку, которая защищена УЗО.
- Проверьте, соответствует ли напряжение и частота на табличке с данными (которая находится сбоку холодильника) местному напряжению и частоте. Если не соответствует, не подключайте минибар в розетку.
- Если кабель питания повреждён, завезите минибар на сервисный центр, чтобы заменой кабеля занимался аттестованный специалист, во избежание поражения электрическим током.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Следите за детьми, чтобы они не играли с оборудованием.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Чтобы избежать опасности, связанной с нестабильностью работы прибора, его необходимо установить в соответствии с инструкцией.

## Инструкция по установке

При установке тепловые трубки холодильника, должны хорошо вентилироваться, для этого соблюдайте следующие инструкции.

- Должно быть выделено хотя бы 200 см<sup>3</sup> для вентиляции.
- Расстояние между стеной и минибаром должно составлять не менее 20 мм.
- Расстояние сзади должно составлять минимум 50 мм.
- При установке минибара следует учитывать всю систему охлаждения в целом.

## Перевешивание дверцы

Минибар рассчитан на открывание дверцы в правую и левую стороны. На поставляемом устройстве дверца открывается в левую сторону. Если вы захотите перевесить дверцу, следуйте следующим инструкциям.

- Выкрутите 3 винта из правого шарнира.
- Снимите шарниры (верхние и нижние).
- Установите дверцу в нужном положении с шарнирами и прикрутите болтами.

## Решение проблем

Проблема	Возможное решение
Минибар не работает	Не подключён в сеть Сработал автомат или перегорел предохранитель Температура в помещении выше необходимой. Дверца открывалась слишком часто Дверца не до конца закрыта Датчик температуры работает не корректно. Уплотнительная резинка не прилегает плотно. Минибар установлен с не корректными зазорами. Проблемы с электроснабжением
Подсветка не работает	Минибар не подключён в сеть Сработал автомат или перегорел предохранитель LED подсветка сломалась
Вибрации	Проверьте ровно ли установлен минибар
Дверца не до конца закрывается	Минибар установлен не равномерно Дверца была перевешена не верно Резинка загрязнена Полки, ящики или корзины не верно установлены

## Гарантийный талон

Холодильник термоэлектрический ALUCOLD BCH-40C

Зав № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп поставщика: \_\_\_\_\_

## Контактная информация:

1. Изготовитель: DaPan Electric Appliance Ind Co., LTD  
No.18 Xinhui Road, Daliang, Shunde, Foshan, Guangdong, China

2. Дистрибьютор – ООО «ЛИТОРАН Групп», 220036, Республика Беларусь, г. Минск, ул. М.Горецкого, д.14, оф.602. +375-29-610-67-33, Сайт: dr-coffee.by